

Foire aux questions pour éliminer l'arrêt de fonctionnement aux bandes tissées sans fin en coton et en tissus mélangés

Attention!

Il faut constamment vérifier/contrôler l'exactitude de la bande. Corriger le défaut autant que possible pour une durée de vie très haute.

Arrêt de fonctionnement	Éliminer l'arrêt de fonctionnement
La bande fonctionne à un côté resp. elle devient plus étroite.	<ul style="list-style-type: none"> - Tendre la bande sans contrôle guide bande - Ajuster le rouleau tendeur - Le cas échéant, contrôler le roulement d'arbre - Ajuster la commande du cylindre pour éviter une commande permanente à un côté - Dernière correction → démonter la bande et la retrousser - Monter la bande et l'ajuster → la bande arrive à la largeur original - Si le résultat est suffisant, il ne faut pas la tourner en arrière.
La bande possède une arche régulière.	<ul style="list-style-type: none"> - Réduire la tension des deux côtés pour éviter un fléchissement du cylindre défecteur - Messerkante ist abgenutzt
La bande défile à la surface ou à la face inférieure.	<ul style="list-style-type: none"> - Défecteur trop tranchant - Ajuster défecteur plus doux - Découpe cylindre trop tranchant - Pression trop haute - Pâte est très sucrée → frottement haut
La bande reçoit des bosses ou bien des trucs fins.	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyer la bande et les cylindres des pâtes. - Spalt zwischen Messerkante und Abnahmeband ist zu klein
Striation à la direction longitudinale. La pâte dépose dans la bande.	<ul style="list-style-type: none"> - Raison est la thermique → minimiser les températures - Éviter de nettoyer la bande à l'eau chaude